Best.-Nr.:


Technische Unterlage


028.190.7 028.194.9 028.197.2 028.200.4


SERVICEMANUAL

CHASSIS 6000 / 50 Hz

FT 71402 FT 71500







A menu

MENL

- . SET CHILDLOCK
- SORTING
- MANUAL TUNING
- INSTALLATION

INSTALLATION

- · ADD PROGRAM
- EQUALIZATION
- O DISPLAY SET-UP
- SOUND SET-UP
- LANGUAGE
- COUNTRY
- CONNECTIONS
- ° REPROGRAMMING
- ° DEMONSTRATION

(D)

Die Sprache Auswahl

- 1. Drücken Sie die Taste MENU.
- Wählen Sie die Option PROGRAMMIERUNG (INSTAL-LATION) durch Drücken der Cursor-Taste (auf-/ abwärts) und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie die Option SPRACHE (LANGUAGE) und drücken Sie die Taste OK.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie die Taste OK.
- 5. Drücken Sie die Taste TV.

Manuelle Abstimmung

- 1. Wählen Sie die Programm-Nummer, die Sie abstimmen wollen.
- 2. Drücken Sie die Taste MENU.
- Wählen Sie die Option HANDABSTIMMUNG und drücken Sie die Taste OK.
- Starten Sie den Kanalsuchlauf durch Drücken der roten Taste.
- 5. Die Speicherung erfolgt durch Drücken der Taste OK.
- Durch Drücken der Taste TV kehren Sie zum normalen Fernsefempfang zurück.

APSi

- 1. Drücken Sie die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie die Option PROGRAMMIERUNG und drücken Sie die Taste OK.
- Wählen Sie die Option NEUPROGRAMMIERUNG und drücken Sie die Taste OK.
- Starten Sie den Kanalsuchlauf durch Drücken der Taste OK.
- Durch Drücken der Taste TV kehren Sie zum normalen Fernsefempfang zurück.



Språkval

- 1. Tryck på MENU-knappen.
- Välj INSTALLATION med markörknapparna (upp-/ nedåt) och tryck på OK.
- 3. Välj SPRÅK (LANGUAGE) och tryck på OK.
- 4. Välj önskat språk och tryck på OK.
- 5. Tryck på TV för att lämna språkvalet.


Manuell avstämning

- 1. Välj programplatsen som du vill avstämma.
- 2. Tryck på MENU-knappen.
- 3. Välj MANUELL AVSTÄMNING och tryck på OKknappen.
- Starta programsökning genom att trycka på den röda färgknappen.
- 5. Spara i minnet genom att trycka på OK-knappen.
- 6. Välj normalt TV-läge genom att trycka på TV-knappen.

APS

- 1. Tryck på MENU-knappen.
- 2. Välj INSTALLATION och tryck på OK-knappen.
- 3. Välj OMPROGRAMMERING och tryck på OK-knappen.
- Avstäm kanaler på nytt genom att trycka på OKknappen.
- 5. Välj normalt TV-läge genom att trycka på TV-knappen.

B menu





Die Sprache Auswahl

- 1. Drücken Sie die Taste PRG.
- 2. Wählen Sie Install, durch Drücken der blauen Taste.
- 3. Wählen Sie Sprache (Language) durch Drücken der roten Taste.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache mit der Cursor-Taste (auf-/abwärts) und drücken Sie die Taste OK.
- 5. Drücken Sie die Taste TV.

Manuelle Abstimmung

- 1. Drücken Sie die Taste PRG.
- 2. Drücken Sie die roten Taste (Abstimm.).
- 3. Drücken Sie die roten Taste (Suchen).
- 4. Wählen Sie die Pr. Nummer unter der den neue Programmkanal abgespeichert werden soll.
- 5. Drücken Sie die blauen Taste (Speicher).
- Durch Drücken der Taste TV kehren Sie zum normalen Fernsefempfang zurück.

APSi

- 1. Drücken Sie die Taste PRG.
- 2. Drücken Sie die blauen Taste (Install.).
- 3. Drücken Sie die gelben Taste (Neuinst.).
- 4. Drücken Sie die roten Taste (APSi).
- 5. Drücken Sie die grünen Taste (Neuinst.).
- 6. Drücken Sie die blauen Taste (OK) zum Beenden.



Språkval

- Tryck på PRG-knappen.
- 2. Välj Install genom att trycka på den blåa knappen.
- Välj Språk (Language) genom att trycka påden röda knappen.
- 4. Välj önskat språk med markörknapparna (upp-/nedåt) och tryck på OK.
- 5. Tryck på TV för att lämna språkvalet.

Manuell avstämning

- 1. Tryck på PRG-knappen.
- 2. Tryck på den röda knappen (Avstäm).
- 3. Tryck på röda knappen (Sök).
- 4. Välj programplatsen som programmet skal sparas på.
- 5. Tryck på den blåa knappen (Spara).
- Välj normalt TV-läge genom att trycka på TVknappen.

APSi


- 1. Tryck på PRG-knappen.
- 2. Tryck på den blåa knappen (Install.).
- 3. Tryck på den gula knappen (Omprog.).
- 4. Tryck på den röda knappen (APSi).
- 5. Tryck på den gröna knappen (Omprog.).
- 6. Tryck på den blåa knappen (OK) för att avsuta.

SERVICE-EINSTELLUNGEN

WAHL DES SERVICE-MODUS

 Den Empfänger setzen Sie in den Service-Modus, indem Sie das Gerät mit dem Netzschalter einschalten und innerhalb von 5 Sekunden die Fernbedienungstasten MENU, TV und i nacheinander drücken.

Hinweis! Bleibt der Empfänger nach Wahl des Service-Modus in Betriebsbereitschaft, ist das Gerät einzuschalten, indem Sie die Taste TV zweimal drücken und den Service-Modus durch Drücken der Taste i bestätigen.



Im Service-Modus wird auf dem Bildschirm ein Einstellungsmenü mit den Werten von Initialisierung (links) und Einstellung (rechts) (einschließlich der Nummer und der Bezeichnung der Einstellung) angezeigt.

Den Service-Modus verlassen Sie, indem Sie den Empfänger mittels des Netzschalters ausschalten.


KONFIGURATION UND FEHLERDIAGNOSE

Das Gerät muß nach Einbau oder Ausbau einiger Features konfiguriert werden. Indem Sie die rote Taste im Service-Modus drücken, prüft der Prozessor alle möglichen Adressen der busgesteuerten Schaltkreise, Prozessor Pinnen und zeigt die Einstellungen auf dem Bildschirm an. Speichern Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste OK ab.

Diese Funktion können Sie auch bei der Fehlereingrenzung benutzen. Ist ein Optionsbit, das auf '1' gesetzt sein sollte, nicht gleich '1', dann ist der integrierte Schaltkreis entweder nicht vorhanden oder fehlerhaft.

Anderung der Options-Bytes

 Wählen Sie im Service-Modus den Konfigurationsmodus, indem Sie die rote Taste drücken.



- Wählen Sie Byte 1 4 des IIC-Bausteins oder das Options-Byte 1 - 5 mit den Cursortasten (aufwärts/abwärts). Das gewählte Byte wird hervorgehoben.
- 3. Setzen Sie die Bits mit den Zifferntasten (0 ... 7).
- Speichern Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste OK ab.
- Rufen Sie den Service-Modus durch erneutes Drücken der roten Taste auf.

BESCHREIBUNGEN DER OPTIONS-BYTES

7	6	F.	4	3	2	1	Λ	

	7 6 5 4 3 2 1 0		
	IIC DEV 1 01111011		
Bit	Beschreibung Einstellung	111	′ 0′
0	TV-Tuner	Ja	Nein
1	Decoder TDA9162	Ja	Nein
5	RGB-Prozessor TDA4780	Ja	Nein
6	Video-Schalter TDA6417	Ja	Nein
7	PIP-Steuerung SDA9188	Ja	Nein
,	FIF-Stederding SDA9100	Ja	Mem
	IIC DEV 2 10000100		
Bit	Beschreibung Einstellung	11	' 0'
0	PIP-Tuner	ر Ja	Nein
1	RGB-Prozessor TDA4680	Ja	Nein
2	Megatext SDA5273	Ja	Nein
7	MSP3400 / 3410	Ja	Nein
,		Ja	Menn
	IIC DEV 3 00000000		
Bit	Beschreibung Einstellung	′1′	' 0'
0	DSP (Surround)	Ja	Nein
1	Subwoofer	Ja	Nein
4	Kamm-Filter (SVHS-Eingang aus)	Ja	Nein
	TTO DEV / GOOGGOOD		
	IIC DEV 4 00000000		
Wird	nicht verwendet.		
	DSP OPT 1 00011001		
Bit	Beschreibung Einstellung	′1′	′O′
0 - 3	Lautsprecher-Konfiguration	•	U
0 0	(eingestellt im Benutzer-Modus)		
4	(Bass-Splitting)	Ja	Nein
5	DSP-Surround für Lautsprecher-	Ja	Menn
3	Vorentzerrung	Ja	Nein
6,7	Fernseh-Lautsprecher-Vorentzerrung	Ja	Nein
0,,		Ja	140111
	TEXT OPT 2 00000001		
Bit	Beschreibung Einstellung	111	′0′
0	TXT mit externen RAM	Ja	Nein
2	Flof Text aktiviert	Ja	Nein
	SYS OPT13 11010001		
Bit	Beschreibung Einstellung	′1′	′0′
0	Kamera-Eingang installiert	Ja	Nein
4	NTSC 3.58 MHz	Ja	Nein
6	NICAM aktiviert (MSP3410)	Ja	Nein
7	Loudness aktiviert	Ja	Nein
	SYS OPT24 00000001		
Wird	nicht verwendet.		

	IF OPT 5 00000001		
Bit	Beschreibung Einstellung	′1′	′ 0′
0	B/G-System	Ja	Nein
1	I-System	Ja	Nein
2	D/K-System	Ja	Nein
3	L/L'-System	Ja	Nein
5	Baseband	Ja	Nein
7	Nur UHF-Tuner	Ja	Nein
	UIF FLAGS 00010000		
	·		
Bit	Beschreibung Einstellung	′1′	′0′
4	Salora UIF Version	Ja	Nein
	SW VER. FSA02		

Beschreibung

SW VER. = μP Software-Version.

SERVICE-EINSTELLUNGEN ÜBER IIC-BUS


FERNBEDIENUNGSTASTEN IM SERVICE-MODUS

Befindet sich der Empfänger im Service-Modus, können Sie durch Drücken der Taste TV in den normalen TV-mode wechseln und zum Service-Modus durch Betätigen der Taste i zurückkehren.

Die Ziffern- und Cursortasten verwenden Sie für die Service-Einstellungen. Die gelbe Taste blendet das Service-Menü vorübergehend aus. Mit der Taste OK speichern Sie die Einstellungen ab.

Service-Einstellung vornehmen

 Geben Sie einen zweiziffrigen Code ein, mit dem die Einstellung festgelegt ist (z. B. 05 = horizontale Lage; siehe folgende Tabellen). Benutzen Sie dazu die Zifferntasten. Hinweis! Die Einstellungen können Sie auch mit den Cursortasten (aufwärts/abwärts) wählen.



Nehmen Sie die Einstellungen mit den Cursortasten (links/ rechts) vor.

SERVICE | O5 H-shift



Speichern Sie den neuen Wert durch Betätigung der Taste OK ab.

Hinweis!

 Zur Vermeidung unvollständiger Einstellungen speichern Sie jede Einstellung sofort, nachdem diese vorgenommen wurde, ab.

VERTIKALE BILDEINSTELLUNGEN

Einstellung	Code	OSD- Bezeichn.	Init. Wert	Hinweis!
Vertikale Lage	01	V-shift	25	Stellen Sie den Farbübergang auf die Bildmitte ein.
Vertikale Amplitude	00	V-ampl.	21	Stellen Sie den oberen Bildteil auf das richtige Verhältnis ein.
Vertikale Slope	02	V-slope	33	Stellen Sie den unteren Bildteil auf das richtige Verhältnis ein.
Vertikale Linearität	03	S-corr.	45	

HORIZONTALE BILDEINSTELLUNGEN

Einstellung	Code	OSD- Bezeichn.	Init. Wert	Hinweis!
Bildbreite	04	Width	48	
Horizontale Lage	05	H-shift	43	
Horizontale Lage, RGB				Zusätzlich dieselben Einstellungen mit den RGB-Signal vornehmen.
OW-Kissen	06	Parab.	26	
OW-Ecken Korrektur	07	Corner	26	
OW-Trapez	08	Trapez	30	

WEITERE EINSTELLUNGEN

Einstellung	Code	OSD- Bezeichn.	Init. Wert	Hinweis!
Rotverstärkung	17	R gain	32	
Grünverstärkung	18	G gain	32	
Blauverstärkung	19	B gain	32	
Rot-Referenz	20	R ref.	32	
Grün-Referenz	21	G ref.	32	
Blau-Referenz	22	B ref.	32	
Oberer Grenzwert weiß	23	PWL	63	Normalerweise keine Einstellung erforderlich.
Tuner-AGC	25	AGC	160	Ein 1 mV (60 dBμV) Testsignal aufschalten. Bild ohne Rauschen einstellen.

SERVIGEEN GEBUUR NEEN

O NETZTEIL

Versorgungsspannung und Schutzschaltung

- Setzen Sie die Helligkeit und den Kontrast auf den normalen Pegel. Schließen Sie ein Universal Voltmeter an die Kathode von Do11 an.
- Stellen Sie die Gleichspannung (U1) mit Po1 auf +140V oder 145V (±1V) ein (von der Bildröhren abhängig, siehe Schaltpläne).


K HORIZONTAL ABLENKUNG

Fokussierung

Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast auf normalen Pegel ein. Stellen Sie dann anhand der Schraffur das Bild auf optimale Schärfe ein.

Bildschirm-Gitterspannung

- 1. Setzen Sie den Kontrast auf minimalen sowie die Helligkeit und die Farbsättigung auf normalen Pegel.
- Prüfen Sie mit einem Oszilloskop die Amplitude der Clamp-Impulse des eingefügten Schwarzpegels während der 3. Zaile nach der vertikaler Schwarztastung am ICh1 Pinnen 9, 12 und 15.
- Stellen Sie mit Ug2 die Amplitude des h\u00f6chsten Clamp-Impulses auf +140V ein (siehe Abbildung).



Hinweis! Die Spannung auf die Clamp-Impulse einzustellen.

LL BILD UND TON, ZF MODUL

Video-Demodulator

- 1. Schalten Sie ein Testsignal auf (1mV = 60 dB μ V).
- Schließen Sie ein Universal Voltmeter an den Steckverbinder X1, Pin 6 an.
- 3. Stellen Sie mit LL6 die Gleichspannung auf den Wert ein, bei dem von 0 auf 5 V übergegangen wird.

Ton-Demodulator

- Schalten Sie ein CCIR B/G Standard Testsignal auf (frequenzmodulierter Ton).
- Schließen Sie ein universelles Voltmeter an ICI1, Pin 13 an.
- 3. Stellen Sie mit LL1 die Gleichspannung auf +3,7 V ein.

EINBAU DES NVRAM (ICf2):

Ein eventuell ausgewechselter NVRAM muß initialisiert und konfiguriert werden.

- Stellen Sie das Fernsehgerät auf Service-Modus (siehe Abschnitt "WAHL DES SERVICE-MODUS").
 Hinweis! Das Fernsehgerät ist auch dann im Service-Modus, wenn kein Bild auf dem Bildschirm steht.
- 2. Initialisieren Sie den NVRAM durch Drücken der roten Taste. Die Initialisierung erfolgt automatisch.
- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Netzschalter aus.
- 4. Schalten Sie das Gerät in den Service-Modus ein.
- Konfigurieren Sie das Gerät durch Drücken der roten Taste.
- 6. Drücken Sie die Taste OK.
- Gehen Sie in den TV-Modus durch Drücken der Taste TV. Stellen Sie einen oder mehrere Fernsehkanäle ein (siehe Abschnitt "OPERATING INSTRUCTIONS").
- Gehen Sie durch Drücken der Taste "i" in den Service-Modus zurück. Führen Sie danach alle Service-Einstellungen aus (siehe Abschnitt "SERVICE-EINSTELLUNGEN ÜBER IIC-BUS").

ERNEUTE INITIALISIERUNG DES NVRAM (ICf2):

Wenn das Gerät kein normales Bild zeigt, muß der NVRAM neu initialisiert werden (der NVRAM kann die Einstellungen nicht finden, ist aber nicht ausgefallen).

- Stellen Sie das Fernsehgerät auf Service-Modus (siehe Abschnitt "WAHL DES SERVICE-MODUS").
 Hinweis! Das Fernsehgerät ist auch dann im Service-Modus, wenn kein Bild auf dem Bildschirm steht.
- Initialisieren Sie den NVRAM durch auf ein anderfolgendes Drücken der rot taste. Dann Drücken Sie der blau, 2, 5 und 4 tasten.
- 3. Drücken Sie die Taste OK.
- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Netzschalter aus.
- 5. Schalten Sie das Gerät in den Service-Modus ein.
- Konfigurieren Sie das Gerät durch Drücken der roten Taste.
- 7. Drücken Sie die Taste OK.
- Gehen Sie in den TV-Modus durch Drücken der Taste TV. Stellen Sie einen oder mehrere Fernsehkanäle ein (siehe Abschnitt "OPERATING INSTRUCTIONS").
- Gehen Sie durch Drücken der Taste "i" in den Service-Modus zurück. Führen Sie danach alle Service-Einstellungen aus (siehe Abschnitt "SERVICE-EINSTELLUNGEN ÜBER IIC-BUS").



Technische Unterlage

019.011 6 028.190 7 028.194 9 028.197 2 028.200 4


Best.-Nr.:


Ergänzungsschaltbild


CHASSIS 6000 / 50 Hz


FT 71402

Diese Ergaenzung ist dem bereits vorhandenem Service-Manual 028.190 7 usw. beizufuegen.



























REMOTE CONTROL MODULE TC602




VELOCITY MODULE VM600









Gereral College College



PICTURE IN PICTURE MODULE PP600/PP610 (WITH TUNER)




HH 650



90509108

AV 600



RL23C CRL25

RL24C CRL25


BL2-6 B TL5 CL14


RL26 RL20C CRL14


RL26 RL20C RL14


RL26 RL20C RL14 ci8□. R. B. CL9 CLHO -DCL17 812E 112 5


LL 600





























100µs/div


TP42 H


20μs/div


Ceramic	Polyester	Polypropyl	Notes ca
	Polycarbon		when nec
			
637	63V	63V	
-∌ I	-:		16V
160-250V	۷ 250۷	250V	Electrol
-:11:-		11	00
400-500V	400V	400V	Bipol ca
			⊗ #—
			X capaci
-11-	chip capao marked c	citor	
-11-	Hi-cap cer marked C	ramic	

Critical safety component. Use i component for replacement.

VARIABLE COMPONENTS Picture tube Type **EDN** DST Ck15 Ck22 Ck24 Ck26 Ck27 Ck29 Ck33 Dk11 Dk12 FO601 Foc.bl Lk3 Lk4 Rd11 Rk03 Rk18 Rk20 Rk40 Rk41 Rk42 Rk45 Rk47 Rs10 Tk5 U1 Xk2







TOP VIEW

AS**O*	В	D	С			
Picture tube	VID	VID	VID	Nokia		VID
	25/28	25/28	29	25/28		25/28
T	Invar	MP	Super	Black	Super	Invar
Туре	A59	A59	A68	A59	A68	A59
	A66	A66		A66		A66
	EDN43X01	ECY13X01	EEH48X001	ECF10X05	EES48X001	EDN43X01
est	El .9004	Or4732	El .9004	Or4732	El .9004	Or4732
k15	220n	220n	220n	220n	220n	220n
k22				470p		
k24	6n8	6n8	5n6	6n8	5n6	6n8
k26	11n	12n5	12n5	11n5	12n5	12n5
k27	390n	390n	390n	390n	390n	390n
k29	150n	150n		150n		150n
k33		680p		680p		680p
k11	BYV36C	BYV36C		BYV36C		BYV36C
k12	BYV36C	BYV36C		BYV36C		BYV36C
O601					Yes	
oc.bl	Temic		Temic		Philips	
k3	FJ1375	FJ1375		FJ1375		FJ1375
k4	55632	55632	. 55632	55632	55632	55632
d11	180k	220k	220k	270k	220k	220k
k03	0R47		0R47	82R	0R47	
k18		2R2		6R8		2R2
k20	56k	100k	56k	100k	56k	100k
k40	1k8	1k8		1k8		1k8
k41	100k	100k	100k	100k	100k	100k
k42	220k	220k	150k	270k	150k	220k
k45	330R	330R		330R		330R
k47	100k	100k	100k	100k	100k	100k
s10	5k6	5k6	5k6	56k	5k6	5k6
k5	BUX84	BUX84		BUX84		BUX84
1	140V	140V	140V	145V	140V	140V
k2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2